



## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUTLI LPG

- usunąć foliową plombę, odkręcić plastikową nakrętkę w prawo, • sprawdzić, czy w wylocie zaworu znajduje się nieuszkodzona gumowa uszczelka,
- przykręcić reduktor (w przypadku butli „wózkowej” przykręcić tylko wąż gazowy pojazdu) • odkręcić zawór butli i sprawdzić szczelność połączenia np. wodnym roztworem mydła, **UWAGA: Nigdy nie sprawdzać szczelności przy pomocy ognia!**

- w przypadku nieszczelności skontaktuj się ze sprzedawcą lub specjalistą od instalacji gazowych, • po zakończeniu eksploatacji zakręcić zawór butli i plastikową nakrętkę, • butle podłączać tylko przy zamkniętym zaworze, • eksploatować i przechowywać w pozycji pionowej, powyżej poziomu gruntu, w miejscu o dobrej wentylacji. • chronić przed nagrzeniem i nasłonecznieniem, wymieniać tylko w punktach „GAS TRADING PODKARPACIE”.

Uwaga: butlę z zaworem do odbioru fazy ciekłej (tzw. „wózkową”) – nie używać w gospodarstwach domowych – eksploatować w pozycji poziomej!

**NIEBEZPIECZEŃSTWO! H220 – SKRAJNIE ŁATOWPLANY GAZ;** P102 – Chronić przed dziećmi; P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni – **Palenie wzbronione;** P377 – W przypadku płonienia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeśli nie można bezpiecznie zahamować wycieku; P381 – Wyeliminować wszystkie źródła zapłonu, jeżeli jest to bezpieczne;

P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Tolerancja napełniania +/- 0,20 kg

Tel. Alarmowy: 604 406 606

# UN 1965

## Mieszanina B



Propan (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), Butan (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>)

Rozlewnia: 39-200 Dębica, ul. Metalowców 27, Tel. 14 676 06 44